



ochlazovač nápojů

Děkujeme za zakoupení Vašeho ochlazovače nápojů. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni a že díky němu si budete moci Váš teplý nápoj vychutnat dříve a lépe.

Výrobek je z důvodu bezpečnosti dodáván, bez baterií. Pro otevření víka baterií, uchopte ochlazovač ve spodní části a jemným tahem oddělte jednotlivé části od sebe (viz obr. 1 a obr.2).

Pro napájení používejte 4 ks alkalických baterií typu LR6 (AA) 1,5V. Při vkládání do bateriového boxu důkladně dbejte na správnou polaritu.

Ochlazovač se zapíná tlačítkem umístěného na horní straně. (viz obr. 1)

Po stisku se rozsvítí žlutá dioda umístěná v tlačítku, zelená dioda

umístěná ze spodní strany vedle výdechu ventilátoru (viz obr.3)

a roztočí se ventilátor. Po doběhnutí časovače (*jen u modelu*

s časovačem) se ventilátor vypne a zhasne zelená dioda.

Po té je potřeba vypnout tlačítko aby zhasla i žlutá kontrolka (viz. obr.1)

Ochlazovač lze vypnout i během zapnutého ventilátoru. Tím se resetuje i časovač (*jen u modelu s časovačem*), který je následně připraven na nové spuštění.

Ochlazovač s časovačem je dimenzován max. pro objem 288 ml tekutiny.

POZOR! Při spuštění ventilátoru, nezakrývejte jeho nádech.

Do prostoru s rotačními lopatkami nestrkejte prsty, vlasy ani žádné jiné věci .


Nevystavujte celý výrobek vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k jeho deformaci a trvalému poškození.

Ochlazovač bez baterií nemá pevné těžiště. Proto při vyjmutých baterií pokládejte výrobek pouze na jeho bok.


V těle a víku ochlazovače, jsou umístěny neodymové magnety, které mohou způsobit poruchu nebo nefunkčnost citlivých zařízení, paměťových nosičů, elektroniky či platebních karet.

Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte ho do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.

obrázek 1.
hlavní tělo ochlazovače



obrázek 2.
víko bateriového boxu



obrázek 3.
výdech ochlazovače

